

Le **PRO T4** de chez NikkoStirling est conçu pour une prise de visée à la fois rapide et précise. Pour une utilisation loisir ou professionnelle sur des Fusils, des Carabines, des plateformes AR, ou des pistolets.

MONTAGE

Selon les pays, un panel d'accessoires différents peuvent être proposés, tels qu'un montage de type Weaver / Picatinny. Une large sélection de montages supplémentaires est disponible, de même qu'une interface d'adaptation pour montage Docter Standard.

Merci de bien vouloir consulter votre armurier pour toute information complémentaire.

BATTERIE

Pour installer ou remplacer la pile CR2032, ouvrez doucement le tiroir sur le côté droit du point rouge. Insérez la pile avec le signe + vers le haut. Poussez le tiroir jusqu'à la butée. Merci de bien vouloir noter que le tiroir de pile possède un petit joint torique qui assure l'étanchéité. Il est aussi recommandé de retirer la pile en cas de stockage du point rouge.



ZÉROTAGE

Le réglage du **PRO T4** ne devrait se faire uniquement dans un Stand de tir agréé.

1. Desserrage de la vis de blocage

Afin de pouvoir régler l'appareil il est nécessaire de desserrer la vis de blocage, repérez la vis située à l'arrière du point à côté de laquelle il est marqué « Lock » et tournez-la dans le sens antihoraire. Effectuez trois tours complets.



2. Réglage en Élévation et en Dérive (latéral)

Après avoir débloqué la vis précédente, insérez la clé Allen dans les vis concernées.

- Sur le dessus pour le réglage en hauteur,
- Sur le côté droit pour le réglage en dérive.

Les crans de réglages s'effectuent par 1 MOA.

1 MOA est égal à 3cm à 100 mètres.

Au cas où le zéroage est effectué sur un pistolet, chaque repère équivaldra à 0.6 cm à 20 mètres.

3. Resserer la vis de blocage

Après avoir effectué les réglages nécessaires, fixez les ajustements avant de tirer, ceci dans un stand de tir agréé.

Si le dispositif de visée a besoin de nouveaux réglages, merci de répéter ces trois étapes.



PARAMETRES DE LUMINOSITE

On / Off

Le **PRO T4** utilise deux boutons pour le contrôle d'illumination du point rouge, permettant de choisir parmi 10 niveaux d'intensité lumineuse.



- Afin d'allumer ou d'éteindre le point rouge appuyez soit sur le bouton \wedge soit sur le bouton \vee pendant 2 secondes.
- Afin d'augmenter l'intensité du point rouge pressez le bouton \wedge
- Afin de diminuer l'intensité du point rouge pressez le bouton \vee .
- Le point rouge s'éteint automatiquement après 4 heures d'inactivité.

En utilisant la fonction on/off, le point rouge se rallume également avec la même intensité paramétrée.

SPECIFICATIONS

Taille du Point Rouge	Niveaux d'illuminations	Amplitude de réglage en élévation		Amplitude de réglage en dérive		Fenêtre (WxH) (mm)	Dimensions (LxWxH) (mm)
		cm@ 100m	in@ 100yds	cm@ 100m	in@ 100yds		
4MOA	10	364	130	225	80	25.7x22.01	51x28x33



Manuel d'Utilisation PRO T4



WWW.NIKKOSTIRLING.COM

WWW.NIKKOSTIRLING.COM